

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 125

Pre trate:

A Púchov – Bratislava hlavná stanica

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28. 10. 2005

Číslo: 1297/2005-O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
125 A	1	1,2,3,5,7	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
125 A	2	1	15.12.2006	Ing. Kolej		1357/2006-O410
125 A	3	1,5,6	1.3.2007	Ing. Kolej		605/2006-O410
125 A	4	1,2,5,6,7	9.12.2007	Ing. Kolej		3275/2007-O410
125 A	5	1,2,3,5,6,7	15.6.2008	Ing. Kolej		1183/2008-O410
125 A	6	1,2	14.12.2008	Ing. Kolej		2415/200/-O410
125 A	7	1	1.3.2009	Ing. Kolej		296/2009-O410
125 A	8	1,2,3,5	15.10.2009	Ing. Kolej		8326/2009-O410
125 A	9	1,3, 5,7	1. 4. 2010	Ing. Kolej		12864/2010-O410
125 A	10	3	15. 4. 2010	Ing. Kolej		9382/2010-O410
125 A	11	1, 5	1. 8. 2010	Ing. Kolej		14215/2010-O410
125 A	12	1,3,7	12. 12. 2010	Ing. Kolej		19538/2010-O410
125 A	13	1,2,3,6,7	15. 4. 2011	Ing. Kolej		12405/2011-O410
125 A	14	1,5,7	15. 7. 2011	Ing. Kolej		16085/2011-O410
125 A	15	1	1. 11. 2011	Ing. Kolej		19494/2011-O410
125 A	16	1,3,7	15. 3. 2012	Ing. Kolej		12175/2012-O410
125 A	17	1,3,5,7	1. 8. 2012	Ing. Kolej		16342/2012/O410
125 A	18	1,2,3,5,7	1. 11. 2012	Ing. Kolej		18748/2012-O410
125 A	19	1,5	15. 1. 2013	Ing. Kolej		20705/2012-O410
125 A	20	1,2	15. 3. 2013	Ing. Kolej		11508/2013-O410
125 A	21	1,5	15. 6. 2013	Ing. Kolej		14828/2013/O410
125 A	22	1,5,7	1. 8. 2013	Ing. Kolej		11765/2013/O410
125 A	23	1,4,5,6,7	15. 11. 2013	Ing. Kolej		18780/2013-O410
125 A	24	1,3,5	1. 1. 2014	Ing. Kolej		20782/2013/O410
125 A	25	1,2,7	1. 5. 2014	Ing. Kolej		14276/2014-O410
125 A	26	1,2	1. 9. 2014	Ing. Kolej		18177/2014-O410
125 A	27	1,2,3,6,7	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20288/2014-O410
125 A	28	1,2,5	1. 4. 2015	Ing. Kolej		16449/2015-O410
125 A	29	1,2	15. 7. 2015	Ing. Kolej		19272/2015-O410
125 A	30	1,3,5,7	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22144/2015/O410
125 A	31	1	1. 2. 2016	Ing. Mockovčiak		17291/2016/O410
125 A	32	1,2,6	15. 7. 2016	Ing. Kolej		21718/2016/O410
125 A	33	1,2,3,5,6	11. 12. 2016	Ing. Kolej		24622/2016/O410
125 A	34	1,2,3,7	15. 4. 2017	Ing. Kolej		20909/2017/O410
125 A	35	1,3,5,7	11. 6. 2017	Ing. Kolej		22369/2017/O410
125 A	36	1,2	1. 8. 2017	Ing. Kolej		23388/2017/O410
125 A	37	1, 2, 6	4. 9. 2017	Ing. Mockovčiak		34725/2017/O410
125 A	38	1,3,5,6,7	1. 11. 2017	Ing. Kolej		25062/2017/O410
125 A	39	1,2	15. 11. 2017	Ing. Kolej		25510/2017/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opraviť	Podpis	Poznámka
125 A	40	1,3	10. 12. 2017	Ing. Kolej		26489/2017/O410
125 A	41	1,3	1. 9. 2018	Ing. Kolej		26192/2018/O410
125 A	42	1,2	1. 11. 2018	Ing. Kolej		27624/2018/O410
125 A	43	1,2,3,5,7	21. 12. 2018	Ing. Kolej		28833/2018/O410
125 A	44	1,2,5,7	15. 4. 2019	Ing. Kolej		24779/2019/O410
125 A	45	1,2	1. 1. 2020	Ing. Kolej		30910/2019/O410
125 A	46	1	1. 7. 2020	Ing. Kolej		28991/2020/O410
125 A	47	7	15. 12. 2021	Ing. Kolej		35409/2021/O410
125 A	48	1,7	1. 5. 2022	Ing. Kolej		32649/2022/O410
125 A	49	2	15. 6. 2022	Ing. Kolej		33847/2022/O410
125 A	50	1,5,7	11. 12. 2022	Ing. Kolej		37308/2022/O410
125 A	51	1	1. 3. 2023	Ing. Mašán		32347/2023/O410
125 A	52	1,7	1. 8. 2024	Ing. Kolej		38124/2024/O410
125 A	53	7	1. 1. 2025	Ing. Kolej		40991/2024/O410
125 A	54	1,3	11. 3. 2026	Ing. Kolej		37674/2026/O410
125 A	55	1,7	8. 9. 2026	Ing. Kolej		40801/2026/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Púchov – Bratislava hlavná stanica						
Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)					
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	Púchov – Trenčianske Bohuslavice ⁴					
	Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice ¹					
	Výh Horná Streda – Trnava – Výh. Svätý Jur ²					
	Bratislava-Rača – Odb. Vinohrady ³					
Centrum riadenia dopravy DOT	⁴ Púchov					
	¹ Nové Mesto nad Váhom					
	² Trnava					
	³ Bratislava východ					
Návestný systém	Úroveň 0: Púchov – Bratislava hl. st.					
	Úroveň 1: Púchov – Bratislava-Rača					
	Úroveň STM: Odb. Vinohrady – Bratislava hl. st.					
Smer	Púchov – Bratislava hlavná stanica					
Trakčná sústava	Púchov – Bratislava hlavná stanica ~ 25 kV, 50 Hz					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Pravostranná					
Najvyššia traťová rýchlosť	Púchov – Bratislava-Rača					160 km/h
	Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica					100 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	1 000 m					
	Púchov – Výh. Svätý Jur 1 500 m pre vlaky s chodom podľa ETCS					
Začiatok trate: Púchov			Koniec trate: Bratislava hlavná stanica			
1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡	158,582 =158,519	3 Pr E1				nžkm =jžkm
3 ▣ Púchov	157,532	X				
‡ Vypnite prúd	156,393	X				
‡ zNP	156,336	X				TNS Púchov
‡ kNP	156,330	X				TNS Púchov
‡ Zapnite prúd	156,273	X				
‡ Dolné Kočkovce zast.	154,962	X				
‡ 2Lo	152,872	X				
‡ AH Beluša	152,450	X				
‡ 1Lo	152,185	X				
‡ Beluša zast.	151,617	X				
‡ 2L	148,516	X				
3 ‡ Ladce	147,830	X				
‡ Košeca zast.	144,544	X				
‡ 2L	143,713	X				
3 ‡ Ilava	142,402	X				
‡ 2L	137,204	X				
3 ‡ Dubnica nad Váhom	136,002	X				
‡ 2L	132,207	X				
‡ Vypnite prúd	132,030	X				
‡ zNP	131,915	X				SpS Tr. Teplá
‡ kNP	131,865	X				SpS Tr. Teplá
‡ Zapnite prúd	131,760	X				
3 ‡ Trenčianska Teplá	130,747	X				

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡	2Lo	1Lo	127,521	3 Pr E1			
‡	AH Opatová		127,422	X			
‡	Trenčín-Opatová zast.		127,163	X			
‡			126,639	X	140	140	∩
‡	2L	1L	124,801	X			
‡			124,708	X	100	100	∩
‡			124,254	X	140	140	∩
3 ‡	Trenčín		123,477	X			
‡	▲ 15 ‰		123,257	X			do km 122,530
‡	▲ 15 ‰		123,250	X			do km 122,522
‡			123,100	X			ZMSP oporné múry most 122,441
‡	▼ 15 ‰		122,530	X			do km 121,716
‡	▼ 15 ‰		122,522	X			do km 121,710
‡		Lc1c	122,237	X			
‡	Lc2c		122,169	X			
‡			121,800	X			KMSP
3 ‡	Trenčín-Zlatovce		121,256	X			
‡			120,444	X	160	160	
‡	2Lo		117,820	X			
‡	AH Záriečie		117,538	X			
‡		1Lo	117,370	X			
‡	Kostolná-Záriečie zast.		116,930	X			
‡	2L	1L	113,952	X			
3 ‡	Výh. Nivy		113,549	X			
‡	Melčice zast.		110,601	X			
‡	2Lo		109,883	X			
‡	AH Melčice		109,596	X			
‡		1Lo	109,365	X			

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡ 2L	1L	106,830	3Pr E1				
3 ‡ Trenčianske Bohuslavice		105,513	X				
‡ ZT (Turecký vrch)		104,260	X				ZMSP tunel
‡ KT (Turecký vrch)		102,485	X				KMSP
▼ 10 ‰		100,990	X				do km 100,780
RK Analógový		100,597	X				
2L	1L	100,422	X				
3 ▣ Nové Mesto nad Váhom		99,075	X				
3 ‡ Nové Mesto nad Váhom výh.č.48/49		97,576	X				
‡ Vypnite prúd		97,406	X				
‡ zNP		97,315	X				TNS N.M.n.V.
‡ kNP		97,202	X				TNS N.M.n.V.
‡ Zapnite prúd		97,103	X				
‡ Považany zast.		93,680	X				
‡ 2L	1L	93,292	X				
3 ‡ Výh. Potvorice		93,060	X				
Brunovce zast.		91,437	X				
‡ 2L	1L	88,899	X				
3 ‡ Výh. Horná Streda		88,308	X				
‡ Horná Streda zast.		87,825	X				
‡ 2L	1L	82,859	X				
‡		82,422	X	150	150		∩
3 ‡ Piešťany		81,384	X				
‡		80,608	X	160	160		
‡ 2Lo76	1Lo76	76,324	X				
‡ AH Drahovce		76,299	X				
‡ Vypnite prúd		75,632	X				
‡ zNP		75,535	X				SpS Drahovce
‡ TDS KV		75,430	X				k. CRD Tmava

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡ kNP	75,420	3Pr E1				SpS Drahovce
‡ Zapnite prúd	75,318	X				
‡ Drahovce zastávka zast.	73,365	X				
‡ (Pískajte)	73,150	X				nú
‡ 2L 1L	72,314	X				
3 ‡ Veľké Kostofany	71,018	X				
‡ Madunice zast.	67,635	X				
‡ 2Lo67 1Lo67	67,022	X				
‡ AH Madunice	66,997	X				
‡ 2L 1L	64,784	X				
3 ‡ Leopoldov	63,527	X				† - platí pre smer Siladice
‡	62,635	X	140	140		∩
‡	60,973	X	160	160		
‡ 2Lo60 1Lo60	60,520	X				
‡ AH Richtárske	60,357	X				
‡ 2Lo57 1Lo57	57,680	X				
‡ AH Bučany	57,555	X				
‡ TDS KV	57,431	X				k. CRD Trnava
‡ ▼ 10 ‰	56,563	X				do km 56,350
‡ (Pískajte)	56,335	X				nú
‡ 2L 1L	55,955	X				
3 ‡ Výh. Brestovany zast.	55,011	X				
‡ (Pískajte)	54,372	X				nú
‡ ▲ 10 ‰	54,349	X				do km 54,010
‡ 2Lo53 1Lo53	53,012	X				
‡ AH Lovčice	52,970	X				
‡ ▲ 10 ‰	52,494	X				do km 50,290
‡ 2Lo49 1Lo49	49,604	X				
‡ AH Prílohy	49,520	X				

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡ ▲ 10 ‰	49,199	3Pr E1				do km 48,770
‡ ▼ 10 ‰	48,349	X				do km 46,870
‡	48,223	X	140	140		∩
‡ RK Analógový	48,100	X				
‡ 2L 1L	47,891	X				
‡ ▼ 10 ‰	47,380	X				do km 46,870
‡	46,837	X	100	100		∩
3 ▣ Trnava	46,290	X				
‡ Trnava nákladná stanica	45,700	X				† - platí pre smer Jablonica
‡	45,902	X	160	160		
‡ Vypnite prúd	44,490	X				
‡ zNP	44,415	X				TNS Trnava
‡ kNP	44,295	X				TNS Trnava
‡ Zapnite prúd	44,215	X				
‡ ▲ 10 ‰	43,163	X				do km 42,320
‡ 2Lo42 1Lo42	42,820	X				
‡ AH Kočišské	42,630	X				
‡ 2Lo40 1Lo40	40,284	X				
‡ AH Dolina	40,175	X				
‡ 2L 1L	38,573	X				
3 ‡ Cífer	37,350	X				
‡ Báhoň zast.	34,042	X				
‡ 2Lo33 1Lo33	33,214	X				
‡ AH Vršok	33,183	X				
‡ 2Lo29 1Lo29	29,931	X				
‡ (Pískajte)	29,925	X				nú
‡ AH Šarfia	29,893	X				

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡	(Pískajte)	28,110	3Pr E1				nú
‡	2L	26,976	X				
3 ‡	Šenkvice	25,833	X				
‡	▼ 10 ‰	24,400	X				do km 22,800
‡		24,015	X				ZMSP viadukt
‡		23,265	X				KMSP
‡	(Pískajte)	23,261	X				nú
‡	2Lo	22,250	X				
‡	AH Vinosady	22,167	X				
‡	▼ 10 ‰	21,224	X				do km 19,560
‡	2L	19,775	X				
3 ‡	Pezinok	19,057	X				
‡	▼ 10 ‰	18,485	X				do km 17,870
‡	▼ 10 ‰	17,151	X				do km 15,810
‡	Pezinok-Grinava zast.	16,610	X				
‡	Vypnite prúd	16,250	X				
‡	AH Grinava	16,167	X				
‡	zNP	16,160	X				SpS Pezinok
‡	kNP	16,040	X				SpS Pezinok
‡	Zapnite prúd	15,940	X				
‡	2Lo15	15,700	3 E1				zlúčené
‡	2L	14,435	X				
3 ‡	Výh. Svätý Jur	14,045	3 Pr E1				
‡	Svätý Jur zast.	13,519	X				
‡	(Pískajte)	13,098	X				nú
‡	▲ 10 ‰	12,400	X				do km 11,720

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡ 2Lo11	1Lo11	11,335	3 Pr E1				
‡ (Pískajte)		10,854	X				nú
‡ AH Kujovičovo		10,817	X				
K-ETCS		10,091	X	120			zab. zar.
	K-ETCS	9,901	X		120		zab. zar.
(Pískajte)		8,923	X				nú
2L		8,837	X				
	1L	8,654	X				
3 ‡ Bratislava-Rača		7,435	3				†1
‡ PZS 3Z		7,077	X			C-IV.	k. DK Rača a DK St.5; KHIÚ 5,175
‡ Vypnite prúd		6,644	X				
‡		6,600	X	100	100		zmena tr. rých.
‡ zNP		6,550	X				TNS BA Vinohrady
‡ kNP		6,495	X				TNS BA Vinohrady
‡ Zapnite prúd		6,350	X				
‡ 2RL		6,163	X				†1
‡	1RL	6,147	X				†1
‡ PZS 2Z		6,118	X			C-IV.	k.DK St. 5 a DK Odb. Vinoh. KHIÚ 4,395
3 ‡ Odb. Vinohrady		5,732	3VZ				Obsluha z DOZZ BA vých
▼ 10 ‰		5,353	X				do km 3,028
	▼ 10 ‰	5,338	X				do km 4,638
2-51	1-51	5,025	X				
	▲ 10 ‰	4,638	X				do km 4,233
	▼ 10 ‰	4,233	X				do km 3,029

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
Bratislava-Vinohrady zast.	4,188	X				
1-41	4,025	X				
2-41	3,953	X				
▼ 10 ‰	2,501	X				do km 0,509
▼ 10 ‰	2,498	X				do km 0,512
2-25	1-25	2,416	X			
2RL	1RL	0,891	X			
		0,750	X	30	30	žel. zvršok
		0,450	X			
		=54,792				
3 Bratislava hlavná stanica	54,364	X	30	30		žel. zvršok

Trať: Púchov – Bratislava hlavná stanica						
Smer		Bratislava hlavná stanica – Púchov				
Začiatok trate: Púchov			Koniec trate: Bratislava hlavná stanica			
1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3 Bratislava hlavná stanica	54,364 54,792 =0,450	3VZ X	30	30		žel. zvršok
▲ 10 ‰	0,509	X				do km 2,501
▲ 10 ‰	0,512	X				do km 2,498
	0,750	X	100	100		
1-12	2-12	1,301	X			
1-24	2-24	2,416	X			
▲ 10 ‰	3,028	X				do km 5,353
▲ 10 ‰	3,029	X				do km 4,233
	2-40	3,953	X			
1-40	4,021	X				
Bratislava-Vinohrady zast.	4,188	X				
▼ 10 ‰	4,233	X				do km 4,638
▲ 10 ‰	4,638	X				do km 5,338
1BS	2BS	5,025	X			
3 ‡ Odb. Vinohrady		5,732	3			
‡ PZS 2Z		6,118	X			ZHIÚ 4,395; k.DK St. 5 a DK Odb. Vinohr.
‡ 1S		6,141	X			†1
‡	2S	6,162	X			
‡ Vypnite prúd		6,350	X			
‡ zNP		6,495	X			TNS BA Vinohrady
‡ kNP		6,550	X			TNS BA Vinohrady
‡		6,600	X	120	120	zmena tr. rých. zab. zar.

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ Zapnite prúd	6,644	X				
‡ PZS 3Z	7,077	X X			C-IV.	ZHIÚ 5,175; k.DK St.5 DK Rača
3 ‡ Bratislava-Rača	7,435	3 Pr				
(Pískajte)	8,308	X				nú
RK Analógový	9,000	X				
(Pískajte)	9,973	X				nú
‡ 1So10 ETCS 1 2So10	10,300	3Pr E1				
‡ AH Kujovičovo	10,817	X				
‡ (Pískajte)	11,448	X				nú
‡ ▼ 10 ‰	11,720	X				do km 12,400
‡ Svätý Jur zast.	13,519	X				
‡ 1S 2S	13,660	X	160	160		
3 ‡ Výh. Svätý Jur	14,045	X				
‡ ▲ 10 ‰	15,810	X				do km 17,171
‡ Vypnite prúd	15,940	X				
‡ zNP	16,040	X				SpS Pezinok
‡ kNP	16,160	X				SpS Pezinok
‡ AH Grinava	16,167	X				
‡ Zapnite prúd	16,250	X				
‡ Pezinok-Grinava zast.	16,610	X				
‡ 1So16 2So16	16,635	3E1				zlúčené
‡ 1S 2S	17,855	X				
‡ ▲ 10 ‰	17,870	X				do km 18,485
3 ‡ Pezinok	19,057	3Pr E1				
‡ ▲ 10 ‰	19,560	X				do km 21,224

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ (Pískajte)	20,690	3 Pr E1				nú
‡ 1So 2So	22,086	X				
‡ AH Vinosady	22,167	X				
‡ ▲ 10 ‰	22,800	X				do km 24,400
‡	23,265	X				ZMSP viadukt
‡	24,015	X				KMSP
‡ 1S 2S	25,100	X				
3 ‡ Šenkvice	25,833	X				
‡ (Pískajte)	27,267	X				nú
‡ (Pískajte)	28,711	X				nú
‡ 1So29 2So29	29,856	X				
‡ AH Šarfia	29,893	X				
‡ 1So33 2So33	33,152	X				
‡ AH Vášok	33,183	X				
‡ (Pískajte)	33,451	X				nú
‡ Báhoň zast.	34,042	X				
‡ 1S 2S	36,729	X				
3 ‡ Cífer	37,350	X				
‡ 1So40 2So40	40,031	X				
‡ AH Dolina	40,157	X				
‡ ▼ 10 ‰	42,320	X				do km 43,163
‡ 1So42 2So42	42,440	X				
‡ AH Kočišské	42,630	X				
‡ 1S 2S	44,149	X				
‡ Vypnite prúd	44,215	X				
‡ zNP	44,295	X				TNS Trnava
‡ kNP	44,415	X				TNS Trnava

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ Zapnite prúd	44,490	3 Pr E1				
‡ Trnava nákladná stanica	45,700	X				
‡	45,902	X	100	100		∩
3 ▣ Trnava	46,290	X				
‡	46,837	X	140	140		∩
‡ ▲ 10 ‰	46,870	X				do km 47,380
‡ ▲ 10 ‰	46,870	X				do km 48,349
‡ RK Analógový	48,100	X				
‡	48,223	X	160	160		
‡ ▼ 10 ‰	48,770	X				do km 49,199
‡ 1So49 2So49	49,436	X				
‡ AH Prílohy	49,520	X				
‡ ▼ 10 ‰	50,290	X				do km 52,494
‡ 1So 52 2So52	52,929	X				
‡ AH Lovčice	52,970	X				
‡ (Pískajte)	53,057	X				nú
‡ ▼ 10 ‰	54,010	X				do km 54,349
‡ 1S 2S	54,631	X				
3 ‡ Výh. Brestovany zast.	55,011	X				
‡ (Pískajte)	55,526	X				nú
‡ (Pískajte)	55,706	X				nú
‡ ▲ 10 ‰	56,350	X				do km 56,563
‡ 1So57 2So57	57,430	X				
‡ TDS KV	57,431	X				k. CRD Trnava
‡ AH Bučany	57,555	X				
‡ 1So60 2So60	50,195	X				
‡ AH Richtárske	60,357	X				
‡	60,973	X	140	140		∩

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ 1S	2S	61,985	3 Pr E1				
‡		62,635	X	160	160		
3 ‡ Leopoldov		63,527	X				† - platí pre smer Hlohovec
‡ 1So	2So	66,971	X				
‡ AH Madunice		66,997	X				
‡ Madunice zast.		67,635	X				
‡ 1S	2S	70,349	X				
3 ‡ Veľké Kostoľany		71,018	X				
‡ (Pískajte)		72,091	X				nú
‡ Drahovce zastávka zast.		73,365	X				
‡ Vypnite prúd		75,318	X				
‡ zNP		75,420	X				SpS Drahovce
‡	TDS KV	75, 430	X				k. CRD Tmava
‡ kNP		75,535	X				SpS Drahovce
‡ Zapnite prúd		75,632	X				
‡ 1So76	2So76	76,273	X				
‡ AH Drahovce		76,299	X				

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ 1S	2S	80,163	3Pr E1			
‡		80,608	X	150	150	∩
3 ‡ Piešťany		81,384	X			
‡		82,422	X	160	160	
‡ Horná Streda zast.		87,825	X			
‡ 1S	2S	88,001	X			
3 ‡ Výh. Horná Streda		88,308	X			
Brunovce zast.		91,437	X			
‡ 1S	2S	92,749	X			
3 ‡ Výh. Potvorice		93,060	X			
‡ Považany zast.		93,680	X			
‡ 1S	2S	97,029	X			
‡ Vypnite prúd		97,103	X			
‡ zNP		97,202	X			TNS N.M.n.V.
‡ kNP		97,315	X			TNS N.M.n.V.
‡ Zapnite prúd		97,406	X			
‡ Nové Mesto nad Váhom výh.č.48/49		97,576	X			
3 ▣ Nové Mesto nad Váhom		99,075	X			
RK Analógový		100,726	X			
▲ 10 ‰		100,780	X			do km 100,990
‡ ZT (Turecký vrch)		102,485	X			ZMSP tunel
‡ KT (Turecký vrch)		104,260	X			KMSP
‡ 1S	2S	104,663	X			
3 ‡ Trenčianske Bohuslavice		105,513	X			
‡ 1So		109,310	X			
‡ AH Melčice		109,596	X			
‡	2So	109,828	X			

1		2		4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3	‡ Melčice zast.	110,601	3Pr E1				
	‡ 1S 2S	113,127	X				
	‡ Vyh. Nivy	113,549	X				
3	‡ Kostolná-Záriečie zast.	116,930	X				
	‡ 1So	117,256	X				
	‡ AH Záriečie	117,538	X				
3	‡ 2So	117,767	X				
	‡ 1S 2S	120,079	X				
	‡	120,444	X	140	140		∩
3	‡ Trenčín-Zlatovce	121,256	X				
	‡ ▲ 15 ‰	121,710	X				do km 122,522
	‡ ▲ 15 ‰	121,716	X				do km 122,530
3	‡	121,800	X				ZMSP oporné múry most 122,441
	‡ ▼ 15 ‰	122,522	X				do km 123,250
	‡ ▼ 15 ‰	122,530	X				do km 123,257
3	‡ Sc1c	122,864	X				
	‡ Sc2c	122,913	X				
	‡	123,100	X				KMSP
3	‡ Trenčín	123,477	X				
	‡	124,254	X	100	100		∩
	‡	124,708	X	140	140		∩
3	‡	126,639	X	160	160		
	‡ Trenčín-Opatová zast.	127,163	X				
	‡ 2So	127,321	X				
3	‡ 1So	127,324	X				
	‡ AH Opatová	127,422	X				
	‡ Trenčianska Teplá	130,747	X				

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡ Vypnite prúd	131,760	3Pr E1				
‡ zNP	131,810	X				SpS Tr. Teplá
‡ kNP	131,980	X				SpS Tr. Teplá
‡ Zapnite prúd	132,030	X				
‡ 1S 2S	135,193	X				
3 ‡ Dubnica nad Váhom	136,002	X				
‡ 1S 2S	141,731	X				
3 ‡ Ilava	142,402	X				
‡ Košeca zast.	144,544	X				
‡ 1S 2S	146,455	X				
3 ‡ Ladce	147,830	X				
‡ Beluša zast.	151,617	X				
‡ 1So	152,127	X				
‡ AH Beluša	152,450	X				
‡ 2So	152,792	X				
‡ Dolné Kočkovce zast.	154,962	X				
‡ 1S 2S	156,130	X				
‡ Vypnite prúd	156,273	X				
‡ zNP	156,330	X				TNS Púchov
‡ kNP	156,336	X				TNS Púchov
‡ Zapnite prúd	156,393	X				
3 ▣ Púchov	157,532	X				
‡	158,519 =158,582	X				jžkm =nžkm

Trať: Púchov – Bratislava hlavná stanica											
Normatív dĺžky nákladných vlakov				740 m							
Normatív dĺžky osobných vlakov				m/nápr – uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD							
Traťová rádiová sieť				hlavná: GSM-R SK							
				náhradná: Multikom, uzavretá rádiová sieť SRD,							
				frekv. pásmo 150 MHz							
Začiatok trate: Púchov						Koniec trate: Bratislava hlavná stanica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Púchov	947/570		8	2	-	3	K	KZ	C18 150,600	157,950	
Ladce	826/756			0	5	2	K	KZ	C18 150,600	158,175	
Ilava	747/752			1	4	2	K	KZ	C18 150,600	157,875	
Dubnica nad Váhom	749/858			0	4	2	K	KZ	C18 150,600	157,800	
Trenčianska Teplá	584/750			0	3	2	K	KZ	C18 150,600	158,250 150,975	
Trenčín	767/757			9	5	2	K	KZ	C18 150,600	157,575	
Trenčín-Zlatovce	758/752			2	9	2	Z	KZ	C18 150,600		
Trenčianske Bohuslavice	931/838	Z		2	4	2		KZ	C18 150,600	157,550	
Nové Mesto nad Váhom	801/691	K	8	0	5	2	K		C41 150,475	157,875	
Piešťany	814/759			0	3	2	K	KZ	C41 150,475	157,575	
Veľké Kostoľany	812/789			0	2	2	K	KZ	C41 150,475		
Leopoldov	753/727			6	2	2			C41 150,475	158,250	
Trnava	639/496			5	5	2	K		C18 150,575	158,175	
Trnava nákladná stanica	608/734										
Cífer	750/750			5	4	2	Z	KZ	C18 150,575		
Šenkvice	807/790	K		6	3	2	KZ	KZ	C18 150,575		
Pezinok	752/745	K		6	7	3	KZ	KZ	C18 150,575		
Bratislava-Rača	566/835			8	7	3	KZ	KZ	C18	150,475	
Bratislava hlavná stanica	748/682	ZK		-	2		KZ		C18	158,075	

V ŽST Leopoldov vlaky nákladnej dopravy východzie, končiace a tranzitné so spracovaním môžu mať maximálnu dĺžku 550 m.

138164	Nové Mesto nad Váhom	99	95	93	92	86	85	82	80	73	65	62	53	53	44	36	31	28	26	18	11	11	8	6	5	1	Nové M.n.V.
190223	Nové Mesto nad Váhom výh. č. 48/49	98	93	92	90	84	84	81	79	72	64	60	52	51	43	34	30	27	24	16	10	9	6	5	4	Nové M.n.V. výh. č. 48/49	
138065	Považany	94	89	88	86	80	80	77	75	68	60	56	48	47	39	30	26	23	20	12	6	5	2	1	Považany		
165464	Výh. Potvorice	93	89	87	86	80	79	76	74	67	59	56	47	47	38	30	25	22	20	12	5	5	2	Výh. Potvorice			
137869	Brunovce	91	87	86	84	78	77	75	72	66	57	54	46	45	36	28	24	20	18	10	4	3	Brunovce				
186874	Výh. Horná Streda	88	84	83	81	75	74	72	69	62	54	51	43	42	33	25	21	17	15	7	0	Výh. Horná Streda					
137968	Horná Streda	88	84	82	80	74	74	71	69	62	54	50	42	42	33	24	20	17	14	6	Horná Streda						
137463	Piešťany	81	77	76	74	68	67	65	62	56	47	44	36	35	26	18	14	10	8	Piešťany							
137760	Drahovce zastávka	73	69	68	66	60	59	57	54	48	39	36	28	27	18	10	6	2	Drahovce								
137265	Veľké Kostoľany	71	67	65	64	57	57	54	52	45	37	34	25	25	16	7	3	Veľké Kostoľany									
137364	Madunice	68	63	62	60	54	54	51	49	42	34	30	22	21	13	4	Madunice										
137166	Leopoldov	63	59	58	56	50	49	47	44	38	29	26	18	17	9	Leopoldov											
136960	Brestovany	55	51	49	48	41	41	38	36	29	21	18	9	9	Brestovany												
136762	Trnava	46	42	41	39	33	32	30	27	20	12	9	1	Trnava													
136788	Trnava nákladná stanica	46	41	40	38	32	32	29	27	20	12	8	Trnava nákladná stanica														
136663	Cífer	37	33	32	30	24	23	21	18	12	3	Cífer															
136564	Báhoň	34	30	28	27	21	20	17	15	8	Báhoň																
136465	Šenkvice	26	22	20	18	12	12	9	7	Šenkvice																	
136267	Pezinok	19	15	13	12	6	5	2	Pezinok																		
136366	Pezinok-Grinava	17	12	11	9	3	3	Pezinok-Grinava																			
180067	Výh. Svätý Jur	14	10	8	7	1	Výh. Svätý Jur																				
136168	Svätý Jur	13	9	8	6	Svätý Jur																					
136069	Bratislava-Rača	7	3	2	Bratislava-Rača																						
190090	Odb. Vinohrady	6	1	Odb. Vinohrady																							
135962	Bratislava-Vinohrady	4	Bratislava-Vinohrady																								
132068	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica																									

1	2	3														
177253	Púchov	58	52	47	44	41	36	34	30	27	22	15	13	10	6	3
170654	Dolné Kočkovce	56	49	44	41	38	34	31	28	24	19	13	10	7	3	Dolné Kočkovce
170555	Beluša	53	46	41	38	35	30	28	24	21	16	9	7	4	Beluša	
170456	Ladce	49	42	37	34	31	27	24	21	17	12	5	3	Ladce		
170357	Košeca	45	39	34	31	28	23	21	17	14	9	2	Košeca			
170258	Ilava	43	37	32	29	25	21	19	15	12	6	Ilava				
170159	Dubnica nad Váhom	37	30	25	22	19	15	13	9	5	Dubnica nad Váhom					
138867	Trenčianska Teplá	32	25	20	17	14	9	7	4	Trenčianska Teplá						
138966	Trenčín-Opatová	28	22	17	14	10	6	4	Trenčín-Opatová							
138669	Trenčín	24	18	13	10	7	2	Trenčín								
138461	Trenčín-Zlatovce	22	16	11	8	4	Trenčín- Zlatovce									
138560	Kostolná-Zariečie	18	11	6	3	Kostolná-Zariečie										
138370	Výh. Nivy	14	8	3	Výh. Nivy											
138362	Melčice	12	5	Melčice												
138263	Trenčianske Bohuslavice	6	Trenčianske Bohuslavice													
138164	Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom														

Trať: Púchov – Bratislava hlavná stanica			
<i>Začiatok trate:</i> Púchov		<i>Koniec trate:</i> Bratislava hlavná stanica	
1	2	3	4
Púchov – Bratislava hlavná stanica	D4	1,2,3	

Trať: Púchov – Bratislava hlavná stanica			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy/previazaný z 1520:	Púchov – Bratislava-Rača	GC/2-VM	
	Bratislava-Rača – Bratislava hl. st.	GB/1-VM*)	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	Púchov – Bratislava-Rača	99/429	
	Bratislava-Rača – Bratislava hl. st.	70/400	
Obrysový profil IRP:	Púchov – Bratislava-Rača	neposúdené	
	Bratislava-Rača – Bratislava hl. st.	neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Púchov		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica	
1		2	3
Púchov	k.č.3 km 157,295 – 157,695	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.4 km 157,295 – 157,695	L	nástupište 1 725 mm
	k.č.7 km 157,295 – 157,695	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.8 km 157,295 – 157,695	L	nástupište 1 725 mm
	k.č.11 km 157,643 – 157,703	L	rampa 1 725 mm
Dolné Kočkovce	k.č.1 km 154,837 – 155,087	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.2 km 154,837 – 155,087	L	nástupište 1 725 mm
Beluša	k.č.1 km 151,492 – 151,742	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.2 km 151,492 – 151,742	P	nástupište 1 725 mm
Ladce	k.č.3 km 147,425 – 147,689	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.4 km 147,732 – 147,982	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.6 km 147,490 – 147,651	L	rampa 1 725 mm
Košeca	k.č.1 km 144,420 – 144,670	P	nástupište 1 728 mm
	k.č.2 km 144,419 – 144,669	L	nástupište 1 728 mm
Ilava	k.č.3 km 142,371 – 142,621	P	nástupište 1 725 mm
	k.č.4 km 142,375 – 142,775	L	nástupište 1 725 mm

Poznámky:

^{*)} zmenšená osová vzdialenosť koľají

Doprava KV s obrysom 1-VM^{*)} pri stretávaní sa vlakov vezúcich KV s obrysom 1-VM v danom úseku je možná s obmedzením rýchlosti vlaku na 30 km/h, súčasne len v jednej koľaji.

1	2	3
Dubnica nad Váhom k.č.3 km 135,779 – 136,029	P	nástupište 1 725 mm
k.č.4 km 135,867 – 136,267	P	nástupište 1 725 mm
k.č.11 km 136,142 – 136,198	P	rampa 1 740 mm
Trenčianska Teplá k.č.3 km 130,665 – 131,065	P	nástupište 1 725 mm
k.č.4 km 130,665 – 131,065	L	nástupište 1 725 mm
k.č.6 km 131,072 – 131,252	L	nástupište 1 725 mm
k.č.8 km 130,665 – 130,915	P	nástupište 1 725 mm
k.č.10 km 131,002 – 131,252	P	nástupište 1 725 mm
k. č. 5 km 131,072 – 131,134	P	rampa 1 730 mm
k. č. 7 km 131,0 – 131,097	L	rampa 1 750 mm
k. č. 9 km 131,240 – 131,370	P	rampa 1 730 mm
Trenčín-Opatová k.č.1 km 127,038 – 127,288	P	nástupište 1 725 mm
k.č.2 km 127,038 – 127,288	L	nástupište 1 725 mm
Trenčín k.č.3 km 123,352 – 123,752	L	nástupište 1 725 mm
k.č.4 km 123,352 – 123,752	L	nástupište 1 725 mm
k.č.5 km 123,352 – 123,752	L	nástupište 1 725 mm
k.č.6 km 123,352 – 123,752	P	nástupište 1 725 mm
k.č.7 km 123,370 – 123,535	P	nástupište 1 725 mm
k. č. 9 km 123,648 – 123,805	L	rampa 1 690 mm
Trenčín obvod Zlatovce		
k.č.103 km 121,061 – 121,311	P	nástupište 1 725 mm
k.č.104 km 121,127 – 121,377	L	nástupište 1 725 mm
k.č.105 km 121,385 – 121,457	P	rampa 1725
Kostolná-Záriečie k.č.1 km 116,805 – 117,055	P	nástupište 1 725 mm
k.č.2 km 116,805 – 117,055	L	nástupište 1 725 mm
Melčice k.č.1 km 110,476 – 110,726	P	nástupište 1725 mm
k.č.2 km 110,476 – 110,726	L	nástupište 1725 mm
Trenčianske Bohuslavice		
k.č.3 km 105,484 – 105,734	P	nástupište 1 725 mm
k.č.4 km 105,484 – 105,734	L	nástupište 1 725 mm

1		2	3
Trnava nákladná stanica	koľ. č. 12	P	rampa 1650 mm
	koľ. č. 23	L	rampa 1650 mm
	koľ. č. 21a	L P	rampa 1650 mm
Bratislava-Rača	koľ. č. 6	P	rampa 1650 mm
	traťová koľ. č. 1 km 1,86	L	pilier mosta do depa 2034mm
Bratislava hlavná stanica	koľ.č.1 km 54,194 – 54,545	L	nástupište
	koľ.č.1c km 54,545 – 54,709	L	nástupište
	koľ.č.2 km 54,245 – 54,520	P	nástupište
	koľ.č.4 km 54,245 – 54,520	L	nástupište
	koľ.č.10 km 54,167 – 54,513	P	nástupište
	koľ.č.10 km 54,132	P	osvetľovací stožiar č.52
	koľ.č.14 km 54,167 – 54,513	L	nástupište
	koľ.č.16 km 54,246 – 54,441	P	nástupište
	koľ.č.16 km 54,246 – 54,441	L	nástupište
	koľ.č.20 km 54,296 – 54,443	P	nástupište
	koľ.č.22 km 54,296 – 54,443	L	nástupište
	koľ.č.24 km 54,343 – 54,467	P	bočná rampa
	koľ.č.22 km 54,296 – 54,443	P	oporný múr a oplotenie
	koľ.č.7 km 0,228 – 0,349	L	oplotenie
	koľ.č.7 km 54,286 – 54,458	L	bočná rampa
	koľ.č.15 km 54,275 – 54,362	L	bočná rampa
	koľ.č.13 km 54,334 – 54,511	L	bočná rampa
	koľ.č.17 km 54,117 – 54,150	L	bočná rampa
Bratislava hl. st. odstavné koľajisko	koľ. č. 8 – 9	L P	rozhlas 2090 mm
	koľ. č. 8 – 9	L P	rozhlas 2140 mm
	koľ. č. 2 – 3	L P	rozhlas 2200 mm
	nová spojka koľ.č.91 km 0,730 -0,860	L	oporný múr

Údaj platí od Dopravne	rozhodný spád rozhodné stupňanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																	
			Stanovená rýchlosť v km/h																	
			30		40		60		70		80		90		100		110		120	
			Druh vozňov a počet náprav																	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Trať: **Púchov – Bratislava hlavná stanica**Smer jazdy: **Púchov – Bratislava hl. st.**

Púchov	3	2	6	6	9	9	18	21	27	29	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117
Ilava	4	0	6	6	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120
Trenčín	9	9	11	11	14	15	24	29	33	40	42	53	54	68	70	85	87	106	107	128
Trenčín-Zlatovce	3	1	6	6	9	9	18	21	27	29	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117
T.Bohuslavice	4	2	6	6	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120
N. Mesto n.V.	2	1	6	6	8	8	17	19	26	27	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115
Výh. Brestovany z	5	5	7	7	11	11	20	23	29	32	38	45	50	60	64	77	81	98	100	120
Tmava	4	4	6	6	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120
Šenkvice	7	6	9	9	13	13	22	26	31	36	40	49	52	64	67	81	84	102	103	124
Výh.Svätý Jur	3	5	7	7	9	9	18	21	27	29	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117
Bratisl.-Rača	2	1	6	6	8	8	17	19	26	27	34	38	46	52	60	69				
Odb. Vinohr.	0	7	9	9	9	9	15	17	23	25	31	35	43	48	57	63				
Bratislava hl. st.																				

Smer jazdy: **Bratislava hl. st. – Púchov**

Bratislava hl. st.	7	0	9	9	13	13	22	26	31	36	40	49	52	64	67	81				
Odb. Vinohr.	1	2	6	6	6	6	16	18	25	26	33	36	45	50	59	66				
Bratisl.-Rača	5	3	7	7	11	11	20	23	29	32	38	45	50	60	64	77	81	98	100	120
Výh.Svätý Jur	2	7	9	9	9	9	17	19	26	27	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115
Pezinok	6	7	9	9	12	12	21	25	30	34	39	47	51	62	66	79	83	100	101	122
Šenkvice	4	4	6	6	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120
Tmava	5	5	7	7	11	11	20	23	29	32	38	45	50	60	64	77	81	98	100	120
Výh. Brestovany z	1	2	6	6	6	6	16	18	25	26	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112
Leopoldov	0	2	6	6	6	6	15	17	23	25	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109
N. Mesto n.V.	2	4	6	6	8	8	17	19	26	27	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115
T.Bohuslavice	1	3	6	6	6	6	16	18	25	26	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112
Trenčín-Zlatovce	9	9	11	11	14	15	24	29	33	40	42	53	54	68	70	85	87	106	107	128
Trenčín	0	4	6	6	6	6	15	17	23	25	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109
Beluša	2	3	6	6	8	8	17	19	26	27	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115
Púchov																				

Údaj platí od Dopravne	rozhodný spád	rozhodné stupenie	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																	
			Stanovená rýchlosť v km/h																	
			120	125	130	135	140	145	150	155	160									
			Druh vozňov a počet náprav																	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Trať: **Púchov – Bratislava hlavná stanica**

Zábrzdňá vzdialenosť 1500 m pre vlaky s chodom podľa ETCS

Smer jazdy: **Púchov – Bratislava hl. st.**

Púchov	3	2	69		75		81		89		100		109		118		130		142	
Ilava	4	0	70		77		83		90		102		110		120		133		145	
Trenčín	7	7	74		81		87		95		107									
Trenčín-Zlatovce	3	1	69		75		81		89		10		109		118		130		142	
T.Bohuslavice	4	2	70		77		83		90		102		110		120		133		145	
N. Mesto n.V.	2	1	67		74		80		88		98		107		116		128		140	
Výh. Brestovany z	5	5	71		78		84		92		103		112		122		135		147	
Trnava	4	4	70		77		83		90		102		110		120		133		145	
Šenkvice	7	6	74		81		87		95		107		116		126		140		152	
Bratislava-Rača																				

Smer jazdy: **Bratislava hl. st. – Púchov**

Bratislava-Rača	5	7	71		78		84		92		103		112		122		135		147	
Pezinok	6	7	72		80		85		93		105		114		124		137		150	
Šenkvice	4	4	70		77		83		90		102		110		120		133		145	
Trnava	5	5	71		78		84		92		103		112		122		135		147	
Výh. Brestovany z	1	2	66		72		79		87		96		105		114		125		137	
N. Mesto n.V.	2	4	67		74		80		88		98		107		116		128		140	
T.Bohuslavice	1	3	66		72		79		87		96		105		114		125		137	
Trenčín-Zlatovce	7	7	74		81		87		95		107									
Trenčín	0	4	65		71		78		86		94		103		112		123		135	
Ilava	2	3	67		74		80		88		98		107		116		128		140	
Púchov																				

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

V prípade zaradenia viacerých činných elektrických hnacích vozidiel vo vlaku (PMD), resp. pri posune, sa môžu neutrálne polia TNS a SpS prechádzať maximálne s jedným zdvihnutým zberačom a len na vedúcom dráhovom vozidle (na dráhovom vozidle ovládanom z riadiaceho vozňa, ak je v čele vlaku v smere chodu). Návesti pre elektrickú prevádzku Vypnite prúd a Zapnite prúd sú platné vo význame Stiahnite zberač a Zdvihnite zberač pre všetky činné elektrické hnacie vozidlá vo vlaku (PMD), resp. pri posune v smer chodu okrem prvého elektrického hnacieho vozidla

V celom úseku trate je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V celom úseku trate je rekuperácia dovolená.

Trenčianska Teplá

V smere od Nemšovej návest' 158 Rekuperácia dovolená v zostave TV na koľaji č. 4b v žkm 131,454.

Trenčín

V smere od Chynorian návest' 158 Rekuperácia dovolená v zostave TV na koľaji č. 1 v žkm 122,994.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica
Pezinok – km 21,7

1 nezavesený postrk nezávislej trakcie,
1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návestidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návestidiel	Platí pre koľaje

D. Hlavné návestidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje, umiestnené na kratšiu ako zábrzdňú vzdialenosť, alebo odchyľne od ustanovení príslušných predpisov a noriem. Hlavné návestidlá, ktoré sú zlúčené s iným návestidlom (ŽSR Z 1, čl. 49).

Stanica, výhybňa	Návestidlo	Umiestnenie	Poznámky
Bratislava hl. st.	Lc18	vľavo	na konzole
AH Grinava	1Lo15, 2Lo15, 1So16, 1So16	zlúčené	predzvest' vchodových náv. ŽST Pezinok a Výh. Svätý Jur
Leopoldov	Lc11	vľavo	

Trnava nákladná stanica

Na odchodových návestidlách L10, L8, L6, L4, L2, L1, L3, L5, L7, L9, L11, L13, L15, L17 je osadená návesť 48, Priecestné upozorňovadlo. Táto návesť je platná pre trať 128 C Trnava – Kúty.

Leopoldov

Na odchodových návestidlách je osadená návesť 48, Priecestné upozorňovadlo. Táto návesť je platná pre trať 123 D Lužianky – Leopoldov a 128 A Leopoldov – Galanta.

G. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch

X – je/0 – nie je

P1 – vchodový

P2 – východový

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli/ bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ iný ako cez portály	Osvetlenie	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do							prevádzkové/ bezpečnostné	nástupné plochy	prístupové komunikácie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Turecký vrch	102,485	1775	2	X/X	0	X	X/X	X	P1	X	X
	104,260							X	P2	X	

H. Nekódované úseky vlakového zabezpečovača

Prenos návestných znakov hlavného návestidla na železničné koľajové vozidlo návestným kódom vlakového zabezpečovača na zhlaviach dopravní sa nevykonáva.