

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 111

Pre trate:

- A Dobšiná – Rožňava
- B Plešivec – Slavošovce
- C Plešivec – Muráň
- D Medzev – Moldava nad Bodvou

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
111 A	1	2,3	28. 4. 2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 B	1	3	28. 4. 2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 C	1	2,3,5	28. 4. 2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 D	1	1,5	28. 4. 2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 A	2	1	15. 4. 2007	Ing. Kolej		1178/2007-O410
111 D	2	1	15. 4. 2007	Ing. Kolej		1178/2007-O410
111 A	3	6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 B	3	1,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 C	3	1,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 D	3	6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 C	4	1	1. 8. 2008	Ing. Mockovčiak		1491/2008-O410
111 A	5	1	1. 12. 2009	Ing. Mockovčiak		11294/2009-O410
111 C	5	1	1. 12. 2009	Ing. Mockovčiak		11294/2009-O410
111 A	6	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		7562/2010-O410
111 B	6	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		7562/2010-O410
111 C	6	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		7562/2010-O410
111 D	6	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		7562/2010-O410
111 A	7	1	15. 1. 2013	Ing. Kolej		20001/2012-O410
111 B	7	1	15. 1. 2013	Ing. Kolej		20001/2012-O410
111 C	7	1,7	15. 1. 2013	Ing. Kolej		20001/2012-O410
111 D	7	1	15. 1. 2013	Ing. Kolej		20001/2012-O410
111 B	8	1	1. 6. 2013	Ing. Mašán		14827/2013/O410
111 A	9	1	15. 4. 2014	Ing. Mašán		14303/2014/O410
111 B	9	1	15. 4. 2014	Ing. Mašán		14303/2014/O410
111 C	9	1	15. 4. 2014	Ing. Mašán		14303/2014/O410
111 D	9	1	15. 4. 2014	Ing. Mašán		14303/2014/O410
111 A	10	1,2,5	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20553/2014/O410
111 B	10	1,2,5	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20553/2014/O410
111 C	10	1,2,3,5	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20553/2014/O410
111 D	10	1,5	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20553/2014/O410
111 C	11	1,2	1. 7. 2015	Ing. Kolej		18112/2015/O410
111 A	12	1,2,5	15. 11. 2015	Ing. Kolej		21366/2015/O410
111 D	12	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		21366/2015/O410
111 C	13	2,3,5	1. 4. 2018	Ing. Kolej		22876/2018/O410
111 D	13	1,3	1. 4. 2018	Ing. Kolej		22876/2018/O410
111 C	14	1	1. 2. 2019	Ing. Kolej		23692/2019/O410
111 D	14	1,2,3,5,6,7	1. 2. 2019	Ing. Kolej		23692/2019/O410
111 A	15	1,2,5	15. 8. 2019	Ing. Kolej		27942/2019/O410
111 B	15	5	15. 8. 2019	Ing. Kolej		27942/2019/O410
111 C	15	2,4,5	15. 8. 2019	Ing. Kolej		27942/2019/O410
111 D	15	5	15. 8. 2019	Ing. Kolej		27942/2019/O410
111 C	16	1,2	1. 2. 2020	Ing. Kolej		24568/2020/O410
111 B	17	5	1. 3. 2020	Ing. Kolej		26483/2020/O410
111 C	17	1,3	1. 3. 2020	Ing. Kolej		26483/2020/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
111 A	18	1,2,3	1. 4. 2021	Ing. Kolej		29618/2021/O410
111 B	18	1,3	1. 4. 2021	Ing. Kolej		29618/2021/O410
111 D	18	1	1. 4. 2021	Ing. Kolej		29618/2021/O410
111 A	19	1	15. 6. 2023	Ing. Mašán		35281/2023/O410
111 A	20	1,5	15. 8. 2024	Ing. Kolej		38324/2024/O410
111 C	20	1,5	15. 8. 2024	Ing. Kolej		38324/2024/O410
111 D	21	1,2,3,5	1. 4. 2025	Ing. Kolej		36420/2025/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.



Trať: **Dobšiná – Rožňava**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Dobšiná – Rožňava

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy

Najväčšia traťová rýchlosť 60 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Dobšiná

Koniec trate: Rožňava

	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Dobšiná</b>	69,828	1				
		69,657		60			
	Pískajte	69,257					
		69,177		30			priec
	k	69,004				C-IV.	
		68,996		60^			
	Pískajte	68,473					
		68,360		20			priec
	Pískajte	68,285					
	k	68,217				C-III.	
		68,202		60^			
	k	67,856				C-III.	
		67,743		40			v bez z
1	Vlachovo nz.	67,575					
		67,324		50			žel. zvršok
	Pískajte	66,288					
	k	65,996				C-IV.	
	Pískajte	65,316					

1	2	3	4	5	6	7
k	65,024	1			C-IV.	
Pískajte	64,588					
	64,394		10			priec
k	64,335				C-IV.	
Vlachovo obec zast.	64,302					
	64,320		50 <sup>^</sup>			žel. zvršok
Pískajte	64,082					
k	63,790				C-IV.	
Pískajte	63,273					
HIÚ	63,197					
k	62,976				C-IV.	
	62,969		60 <sup>^</sup>			
X-629	62,948					
Gočovo zast.	62,580					
PZS 3Z	62,534				C-I.	ZHIÚ 63,197 KHIÚ 61,873
Pískajte	62,465					
k	62,065				C-IV.	
Pískajte	61,027					
Lichobežníková tabuľka	60,805					
	60,758		40			v bez z
k	60,748				C-IV.	
1 Nižná Slaná	60,358	1				
	60,175		60			
Pískajte	59,450					
k	59,093				C-II.	
Nižná Slaná obec zast.	59,043					
Pískajte	58,835					

1	2	3	4	5	6	7
k	58,484	1			C-IV.	
Pískajte	58,172					
HIÚ	57,899					
k	57,820				C-IV.	
X-575	57,590					
Henckovce zast.	57,489					
PZS 3Z	57,155				C-I.	ZHIÚ 57,899; KHIÚ 56,411
Pískajte	56,324					
k	55,970				C-IV.	
Pískajte	55,405					
k	55,057				C-IV.	
Pískajte	54,512					
Pískajte	54,241					
k	54,167				C-IV.	
Pískajte	54,161					
Gemerská Poloma zast.	53,956					
k	53,894				C-IV.	
Pískajte	53,779					
	53,642		20			priec
k	53,526				C-IV.	
	53,518		60^			
Lichobežníková tabuľka	52,370					
	52,276		40			v bez z
Pískajte	52,160					
1 <b>Betliar</b>	51,978	1 Pr				
Pískajte	51,817					opakovací
k	51,807				C-IV.	
	51,800		60			
Pískajte	51,308					

1	2	3	4	5	6	7
k	50,957	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	49,575					
k	49,227				C-III.	
Nadabula zast.	49,250					
Pískajte	48,863					
k	48,612				P	
Pískajte	48,205					
k	47,856				C-IV.	
HIÚ	47,455					
X-473	47,271					
Rožňava mesto zast.	46,867					
PZS 3Z	46,862				C-II.	ZHIÚ 47,455 KHIÚ 46,270
Pískajte	46,419					
k	46,064				C-IV.	
Pískajte	46,058					opakovací
k	45,967				C-IV.	
HIÚ	45,939					
Rožňava predmestie zast.	45,788					
	45,750		40			v bez z
X-457	45,736					
PZS 3Z	45,253				C-II.	ZHIÚ 45,939; KHIÚ 44,586
vlečka, odb. výh.	45,237					Zavretie vlaku na vleč. nie je dovolené
	45,187		60			
BL	44,460					
PZS 2Z	44,281				C-III.	ZHIÚ45,208 k. Rožňava
<b>3 ▣ Rožňava</b>	<b>43,696</b>					

Trať: <b>Dobšina – Rožňava</b>						
Smer		Rožňava – Dobšina				
Začiatok trate: Dobšina			Koniec trate: Rožňava			
1	2	3	4	5	6	7
3 ▣ <b>Rožňava</b>	<b>43,696</b>	1				
	44,128		60			
PZS 2Z	44,281				C-III.	ZHIÚ 43,103 k. Rožňava
HIÚ	44,586					
X-448	44,770					
vlečka, odb. výh.	45,237					Zavretie vlaku na vleč. nie je dovolené
PZS 3Z	45,253				C-II.	ZHIÚ 44,586; KHIÚ 45,939
Pískajte	45,515					
Rožňava predmestie zast.	<b>45,788</b>					
k	45,967				C-IV.	
Pískajte	45,715					
k	46,064				C-IV.	
HIÚ	46,270					
X-464	46,452					
PZS 3Z	46,862				C-II.	ZHIÚ 46,270 KHIÚ 47,455
Rožňava mesto zast.	<b>46,867</b>					
Pískajte	47,507					
k	47,856				C-IV.	
Pískajte	48,361					
k	48,612				P	
Pískajte	48,879					
Nadabula zast.	<b>49,250</b>					
k	49,227				C-III.	
Pískajte	50,606					
k	50,957				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	51,454	1				
Lichobežníková tabuľka	51,710					
	51,800		40			v bez z
k	51,807				C-IV.	
1 <b>Betliar</b>	51,978					
	52,276		60			
Pískajte	53,165					
k	53,526				C-IV.	
Pískajte	53,641					
	53,770		20			priec
Pískajte	53,822					
k	53,894				C-IV.	
	53,899		60^			
Gemerská Poloma zast.	53,956					
Pískajte	54,035					opakovací
k	54,167				C-IV.	
Pískajte	54,709					
k	55,057				C-IV.	
Pískajte	55,616					
k	55,970				C-IV.	
HIÚ	56,411					
X-568	56,742					
PZS 3Z	57,155				C-I.	ZHIÚ 56,411 KHIÚ 57,899
Pískajte	57,468					
Henckovce zast.	57,489					
k	57,820				C-IV.	
Pískajte	58,133					
k	58,484				C-IV.	
Pískajte	58,736					

1	2	3	4	5	6	7
Nižná Slaná obec zast.	59,043	1				
k	59,093				C-II.	
Lichobežníková tabuľka	60,104					
	60,175		40			v bez z
<b>1 Nižná Slaná</b>	60,358					
Pískajte	60,469					
Pískajte	60,618					opakovací
k	60,748				C-IV.	
	60,758		60			
Pískajte	61,665					
HIÚ	61,873					
k	62,065				C-IV.	
X-620	62,121					
PZS 3Z	62,534				C-I.	ZHIÚ 61,873 KHIÚ 63,197
Gočovo zast.	62,580					
Pískajte	62,722					
	62,746		40			priec
k	62,976				C-IV.	
	63,010		50 <sup>^</sup>			žel. zvršok
Pískajte	63,498					
k	63,790				C-IV.	
Pískajte	64,037					
Vlachovo obec zast.	64,302					
k	64,335				C-II.	
Pískajte	64,771					
	64,794		40			priec
k	65,024				C-IV.	
	65,040		50 <sup>^</sup>			žel. zvršok

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	65,743	1				
		65,880		20			priec
	k	65,996				C-IV.	
		66,009		50 <sup>^</sup>			žel. zvršok
		67,324		40			v bez z
	Pískajte	67,423					
1	Vlachovo nz.	67,575					
		67,743		60			
	Pískajte	67,745					opakovací
	k	67,856				C-III.	
	Pískajte	67,961					
		68,101		20			priec
	k	68,217				C-III.	
		68,225		60 <sup>^</sup>			
	Pískajte	68,761					
		68,774		40			priec
	k	69,004				C-IV.	
		69,012		60 <sup>^</sup>			
	Lichobežníková tabuľka	69,543					
		69,657		40			v bez z
1	<b>Dobšiná</b>	69,828					

Trať: <b>Dobšiná – Rožňava</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		305 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Dobšiná						Koniec trate: Rožňava					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dobšiná	-		5	0	-	3	K				
Vlachovo nz.	233			0	15	2	K				
Nižná Slaná	414			0	12	3	K				
Betliar	281			0	13	2	K				
Rožňava	818			-	10	3	K			158,250	

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Rožňava – Nižná Slaná môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 450 m so súhlasom dispečera v Rožňave.

Dispečer na trati so zjednodušeným riadením dopravy smie výnimočne dovoliť prekročenie normatívu dĺžky vlaku, ak sa vlak s prekročeným normatívom dĺžky nestretne na trati s iným vlakom pri križovaní alebo predchodení (dosiahnutí).



1	2	3											
156406	Dobšiná	26	24	23	21	18	16	12	11	9	7	6	2
156604	Vlachovo	24	22	21	18	16	14	10	9	7	5	3	Vlachovo
156505	Vlachovo obec	21	19	17	15	12	10	7	5	4	2	Vlachovo obec	
156307	Gočovo	19	17	16	13	11	9	5	4	2	Gočovo		
156000	Nižná Slaná	17	15	13	11	8	6	3	1	Nižná Slaná			
156109	Nižná Slaná obec	15	13	12	10	7	5	2	Nižná Slaná obec				
156208	Henckovce	14	12	11	8	6	4	Henckovce					
155903	Gemerská Poloma	10	8	7	5	2	Gemerská Poloma						
155804	Betliar	8	6	5	3	Betliar							
150904	Nadabula	6	3	2	Nadabula								
150805	Rožňava mesto	3	1	Rožňava mesto									
150706	Rožňava predmestie	2	Rožňava predmestie										
150607	Rožňava	Rožňava											



Trať: <b>Dobšiná – Rožňava</b>			
Začiatok trate: Dobšiná		Koniec trate: Rožňava	
1	2	3	4
Dobšiná – Rožňava	C4	1	



<b>Trať: Dobšiná – Rožňava</b>				
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:		GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C:		nedefinovaný		
Obrysový profil IRP:		neposúdené		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>				
Začiatok trate: Dobšiná			Koniec trate: Rožňava	
1		2	3	
traťová koľ. č. 1 km 46,603 – 46,635		L P	oceľový most ( 2060 mm)	
traťová koľ. č. 1 km 49,143 – 49,175		L P	oceľový most (2 200 mm)	
traťová koľ. č. 1 km 54,132 – 54,154		L P	oceľový most (2 230 mm)	
traťová koľ. č. 1 km 55,815 – 55,847		L P	oceľový most (2 220 mm)	
<b>Nižná Slaná</b>	koľ.č.2	60,426 – 60,456	P	nakladacia rampa (1 710 mm)
traťová koľ. č. 1 km 64,542 – 64,567		L P	oceľový most (2 230 mm)	
traťová koľ. č. 1 km 69,504 – 69,538		L P	zábradlie na moste (2 400 mm)	
<b>Dobšiná</b>	koľ.č.3	69,915 – 69,935	L	nakladacia rampa (1 690 mm)



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60										
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do	61-	do	61-	do	61-	do	61-	do	61-	do	61-	do	61-	do	61-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Dobšiná – Rožňava**Smer jazdy: **Dobšiná – Rožňava**

Dobšiná	15	0	25	27	34	40	49	61	69	94						
Vlachovo nz	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87						
Nižná Slaná	13	0	23	24	32	37	46	57	66	89						
Betliar	10	0	20	21	28	32	41	52	61	82						
Rožňava																

Smer jazdy: **Rožňava – Dobšiná**

Rožňava	0	10	20	21	20	21	28	35	46	61						
Betliar	0	13	23	24	23	24	28	35	46	61						
Nižná Slaná	0	15	25	27	25	27	28	35	46	61						
Dobšiná																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Rožňava – Dobšiná**

1 zavesený postrk.